



INFORMAZIONI TECNICHE COMMUTATORE ACCENSIONE 662136



INFORMAZIONI GENERALI

Posizione 0: Chiave sfilabile nessun contatto

Posizione 1: Chiave non sfilabile contatto Accessori (1 #2 #5)

Posizione 2: Chiave non sfilabile e contatto instabile Avviamento (1 #4)

Posizione 3: Chiave non sfilabile, contatto instabile Preriscaldamento candele (1 #3)

Posizione 4: Chiave non sfilabile, contatto instabile Preriscaldamento candele + Avviamento (1 #3 #4)

Attenzione: posizionare i fori in basso, evidenziati nell'immagine di seguito da un asterisco (*), in modo da agevolare il drenaggio di acqua/condensa.

