



## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SENSORI ALBERO A GOMITO - 550039**



### **INTRODUZIONE**

Di seguito viene illustrata la procedura che deve essere seguita per la sostituzione dei sensori albero a gomito 550039.

### **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

Gli step che devono essere seguiti per il corretto montaggio e smontaggio del prodotto sono:

- 1) Rimuovere il sensore difettoso con l'attrezzo specifico e gettarlo negli appositi contenitori di raccolta differenziata
- 2) Inserire la spina 303-507
- 3) Ruotare l'albero motore fino al bloccaggio
- 4) Inserire la vite di fermo M6x20
- 5) Montare l'attrezzo di plastica sul sensore 550039
- 6) Posizionare il sensore e bloccare la ruota fonica
- 7) Fissare il sensore con apposite viti M6, coppia 6.5Nm
- 8) Rimuovere l'attrezzo di plastica e gettarlo nella raccolta differenziata
- 9) Estrarre la vite di fermo M6x20
- 10) Estrarre la spina 303-507